

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL



## 1 Základní parametry

Sériové číslo : E520-003

Materiál: plast a elektronické komponenty

Baterie: Do modelu: 1 kus nabíjecí 4. 8V AA baterie

Do ovladače: 2 kusy 1. 5V AA baterie



## 2 Instalace baterií

1. Otevřete kryt baterií na zadní straně ovladače, vložte 2 kusy 1.5V AA baterií do ovladače, zavřete a zajistěte šroubkem. (Obr 2A).

2. Odšroubujte kryt baterií na spodní straně auta křížovým šroubovákem, otevřete kryt jak ukazuje šipka na obrázku, vložte 1 kus 4.8 V AA nabíjecí baterie, zakryjte a zašroubujte. (Obr 2B).



Šroubek krytu  
Obr. 2A



Šroubovák  
Obr. 2B

## 3 Základní funkce

Ujistěte se, že máte baterie v ovladači i v autě správnou polaritou a také, že jsou nabité a oba vypínače jsou v pozici "ON", frekvence na stejném písmenku jak na autě tak na ovladači (Obr 3 A)

### 1. Vypínač ON/OFF

Stiskněte tlačítko ON/OFF, ozve se startovací zvuk, pokud zmáčknete tlačítko znovu, potom co je autíčko nastartované, autíčko se vypne a ozve se zvuk vypínání.(Obr. 3B)

### 2. Klakson

Stisknutím tlačítka klakson na ovladači po nastartování auta auto troubí.

### 3. Dopředu/Dozadu

Pohybem levé páčky dopředu nebo dozadu se auto uvede do jízdy příslušným směrem a to jest dopředu nebo dozadu. Pokud auto jede dopředu, přední a zadní světla svítí. Při jízdě dozadu světla blikají. (Obr. 3C)

### 4. Zatáčení vlevo/vpravo

Pohybem levé páčky dopředu nebo dozadu a pohybem pravé páčky vlevo nebo vpravo se auto rozjede a bude zatáčet na zvolenou stranu. Světla vlevo budou blikat při jízdě vlevo a světla vpravo budou blikat při jízdě vpravo. (Obr 3D).



Obr. 3A

Obr. 3B



Indikátor

Dozadu



Dopředu

Obr. 3C

Vpravo



Vlevo

Obr. 3D

## 6. Ovládání korby

Po stisknutí tlačítka ovládání korby nahoru nebo dolů, se začne korba naklápět příslušným směrem, zatímco se budou ozývat mechanické zvuky a světla na střeše kabiny budou blikat. Přední a zadní světla budou při této funkci svítit.

## 4 Pokročilé funkce

### 1. Ztlumení zvuků

Po nastartování auta držte tlačítko KLAKSON po několik vteřin a auto přestane vydávat zvuky. Po opětovném stlačení tlačítka KLAKSON se opět sputí zvuky.

### 2. DEMO funkce

Po zmáčknutí tlačítka DEMO auto začne vykonávat sérii funkcí a pohybů automaticky, demo se zruší zmáčknutím jakéhokoliv tlačítka.

### 3. Programovací funkce

Po zmáčknutí tlačítka "Programovací tlačítko" při startu, se indikátor rozsvítí červeně a auto je v programovacím režimu, nyní můžete dělat různé série úkonů jak se vám líbí a tyto pohyby či úkony s autem budou zaznamenány. Při opětovném zmáčknutí Programovacího tlačítka budou tyto pohyby automaticky zopakovány.

### 4. Automatické vypnutí

Pokud auto neobdrží žádný signál z vysílače po dobu 50 vteřin tak se automaticky vypne. Ozve se zvuk vypnutí vozidla a všechny funkce se odmlčí a nejde ovládat. Znovu nastartovat jde pouze po vypnutí a zapnutí.

### 5. Rozšířené funkce

Model a vysílač má na výběr 3 různé kanály na kterých může pracovat (A/B/C) Takže si více než 2 hráči mohou hrát najednou s více auty.



Obr. 3E

## 5 Upozornění

1. Nehrajte si s autem na silnici, vyberte si bezpečné místo aby jste předešli komplikacím.
2. Hrajte si jen v suchém prostředí, vlhkost nebo voda může poškodit model a dojít ke zkratu.
3. Pokud se začne auto abnormálně chovat, přestane jezdit nebo nereaguje, mohlo by to být vybitou baterií. Prosíme nabijte baterii.
4. Baterie by se měli nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
5. Při instalaci baterií dbejte na správnou polaritu.
6. Nesměšujte nové a staré baterie v ovladači ani v autě.
7. Před prvním použitím nabijte baterii podle instrukcí
8. Nelámejte a neničte anténu, mohlo by dojít k úrazu.
9. Kontrolujte obal, kabely a konektor od nabíječe a ujistěte se, že je nabíječ v pořádku a nepoškozen. Nepoužívejte jakkoliv poškozený nabíječ nebo konektor.
10. Nepřipojujte prosím jiné baterie které nejsou určeny pro tento model,

**UPOZORNĚNÍ** – Model obsahuje male části a mohlo by dojít ke vdechnutí.

Model není vhodný pro děti do 3 let.