



BIG BOY POLARYS 4WD



Návod k sestavení a ovládání dvoumístné bugi sports cool s 2,4 G DO.










Správny směr šípů, vzorku zadních kol,








Klíč č. 13mm,








Správný směr šípů, vzorku předních kol,





Vyšroubujte šroubek z volantu.




Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,





Volant stále držte,


Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,



















Zapojení baterií:

červené kabely na červené plusy! / černé kabely na černé mínusy!

Překontrolujte zapojení baterií přesně podle obrázku,














Pohon
4 x 4

2,4G bluetooth dálkový ovladač,



SHSB12VWS-3



NO.LCS1502100455E

Operations Guide

First time to use(Or replace the battery)
select not to pair, the car can move after turning on power.

If select to be paired, please follow the belows:

Step 1 Open the remote control battery compartment, put two AAA1.5V batteries into the battery compartment (pay attention to the battery cavity polarity), close the cap, the frequency lamp flashes if the battery is installed correctly

Step 2 Turn the car power, hold press the frequency key for 2-3 seconds.

Step 3 Then turn on car power immediately, the frequency lights off. Please repeat steps 2-3 if the pairing not in success of frequency.

General use

1. Speed selection - LOW speed- Only one lamp flashing; MED speed- Two lamps flashing; HIGH speed- Three lamps flashing. Each owns slow start and stop

2. Press the STOP key will stop the car; Other keys like it smart.

3. The remote control will power off after 15's without operating, any key will power on.

Products through the FCC certification testing and ECM credential

WARNING This remote must be used by adult only

Vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA,
pozor na správnou polaritu !, + / -

2,4G bluetooth dálkový ovladač,





Ovládací prvky bugi.

Klakson.

Muzika.

První údaj po zapnutí ukáže player voltmetr - stav nabití baterie, minimálně 12,8 V, Mp3, TF karta, USB slot, šipky a +/- ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,

Jízda na pedál: vpřed, stop, vzad.

Hlavní vypínač: I = zapnuto, O = vypnuto,

Pedál pro jízdu,



Důležité upozornění !,
pokud vozítko nepoužíváte, baterie nabíjejte 1x měsíčně cca 8 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,
Nedodržením tohoto upozornění zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!,

Doporučení k nabíjení baterie

Doba nabíjení baterie je 10-12 hodin a doba použití autíčka je 1-2 hodiny.

Před nabíjením se ujistěte, že jsou kabely ka baterii připojeny se správnou polaritou.

- Vypněte autíčko pomocí vypínače do polohy OFF- vypnuto**
- Připojte baterii se správnou polaritou**
- Nikdy úplně nevybijejte baterii, aby nedošlo k jejímu poškození a omezení její životnosti.**
- Baterii nabíjejte, když si všimnete znatelně nižší rychlosti pohybu autíčka.**
- Baterii nabijí zásadně dospělé osoby a mají proces nabíjení pod stálým dohledem. V průběhu nabíjení dbejte na zvýšenou**

bezpečnost dětí, aby nedošlo ke kontaktu s elektrickým proudem a případnému zranění.

- Dbejte, aby nabíjecí okruh nebyl zkratován.**
- Baterie a příslušenství k nabíjení není hračka, nedovolte dětem, aby se s nimi hráli.**
- Za žádných okolností baterii a nabíječku nerozebírejte.**
- Pro Vaši bezpečnost doporučujeme opatřit baterii krytkou.**
- Baterie je těžká, obsahuje elektrolyty kyseliny. Dbejte, aby nedošlo k jejímu pádu a vzniku vážného zranění.**

9

rcvelkosklad.cz

- Před nabíjením baterie je nutné zapojit nabíječku do slotu pro nabíjení, jak je znázorněno na obrázku.**
- Baterie se v průběhu nabíjení ohřívá, v případě, že je baterie, nebo nabíječka horká, okamžitě ukončete nabíjení.**
- Dbejte, aby baterie, nabíječka, příslušenství nebylo poškozeno a nedošlo ke vzniku úrazu, nebo poškození majetku.**
- V případě, že baterii nepoužíváte, je nutné ji pravidelně nabíjet, alespoň jednou měsíčně.**
- Nikdy nezkratujte baterie, nebo nabíječku tekutinou, nebo vodou. Nikdy nepozměňujte baterii a nabíječku a v případě problému vždy provádějte opravu v autorizovaném servisu.**
-

V případě, že jej chcete ovládat pomocí dálkového ovládání, je nutné jej připravit k použití.

- Vložte baterie a dbejte na jejich vložení se správnou polaritou.**
- Nikdy nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k opětovnému nabíjení.**
- Nikdy nepoužívejte baterie, které jsou poškozeny, skončila jejich životnost, nebo které jsou jiné konstrukce, než je předepsáno výrobcem.**

10

rcvelkosklad.cz

Pravidelná údržba

Vyjměte baterii v případě, že nebude rc-model dál používat.

Vyčistěte model a odstraňte všechny nečistoty, prach, písek, bláto.

Použijte olej pro údržbu rc-modelu a ochraně proti rzi.

Skladujte rc-model a baterie odděleně.

Všeobecná bezpečnostní upozornění

Nikdy rc-model nepoužívejte na veřejných cestních komunikacích.

Nikdy rc-model nepoužívejte v blízkosti skupiny lidí, v blízké vzdálenosti lidí a zvířat. Hrozí zranění, poškození majetku v případě kolize s překážkou a také následné poškození rc-modelu.

Nikdy rc-model nepoužívejte v blízkosti vodních zdrojů, jako jsou jezera a rybníky, aby nedošlo k jeho utopení a jeho nenávratnému poškození.

Ujistěte se, že nikdo jiný ve Vaší blízkosti nepoužívá stejnou rádiovou frekvenci, jako má rc-model, aby nedošlo ke ztrátě ovladatelnosti a kontroly nad modelem.

Abyste předešli nehodám, zraněním, nebo poškození rc-modelu, vždy dodržujte tyto instrukce

11

rcvelkosklad.cz

- Před použitím rc-modelu vždy plně vysuňte anténu do maximální délky

- Zapněte dálkové ovládání

- Zapněte rc-model

Nikdy se nedotýkejte otáčejících se kol, nebo jiných mechanických dílů rc-modelu.

Nikdy rc-model nepoužívejte za deště, nebo s ním přes vodu, jako jsou louže a další vodní překážky. Hrozí poškození elektrických dílů a vznik zkratu s následným trvalým poškozením rc-modelu.

Po ukončení používání je baterie a rc-model zahřátý, nebezpečí popálení,

dbejte na správnou manipulaci.

Po ukončení používání, složte anténu dálkového ovládání, aby nedošlo k jejímu ohnutí, ulomení, nebo jinému poškození.

Vyjměte baterie z rc-modelu a dálkového ovládání, aby nedošlo k nechtěnému výtoku elektrolytické tekutiny a poškození.

Bezpečnostní upozornění k použití baterii

Nikdy se nesnažte baterii rozebírat, nebo jinak měnit a také poškozovat její přírodní elektrické kabely. Může dojít k následnému zkratu a nenávratnému poškození rc-modelu.

12

rcvelkosklad.cz

Nikdy nepoužívejte jinou, než výrobcem dodávanou nabíječku k nabíjení baterii. Nikdy nabíječku neupravujte, nebo nenabíjejte baterii nevhodným způsobem, který je jiný než doporučuje výrobce.

Baterie se v důsledku používání zahřívá. Před nabíjením nechte baterii vychladnout.

Po skončení používání vždy vypněte rc-model a dálkové ovládání a odpojte elektrické kabely baterie a vyjměte jí z rc-modelu i dálkového ovládání.

Ukončete používání baterii, které mají vysoký stupeň opotřebení, jsou zdeformovány, nebo jinak poškozeny. Nebezpečí exploze!

Pozor

1. Nikdy rc-model nepoužívejte na veřejných komunikacích, v blízkosti lidí, nebo malých dětí.

2. Vysunutá anténa představuje riziko zranění, dbejte na správnou manipulaci a nikdy jí nenasměrujte koncem k tváři jiné osoby, která je v blízkosti.

3. Výrobek obsahuje malé části, chraňte před dětmi do 3 let, nebezpečí udušení!

4. Používáním dochází k zahřátí rc-modelu a baterie, dbejte na správnou manipulaci a nechte zahřáté části vychladnout.

Nikdy nepoužívejte stejnou rádiovou frekvenci, a rc-model používejte zásadně mimo dosah stejného rádiového signálu jiného rc-modelu, aby nedošlo ke ztrátě kontroly nad modelem.

13

rcvelkosklad.cz

Odstraňování potíží

Rc-model se nepohybuje:

- **Zkontrolujte pojistku a její stav. V případě, že je poškozena, vyměňte ji.**
- **Zkontrolujte připojení jednotlivých kontaktů.**
- **Zkontrolujte, jestli není motor a převodovka poškozeny, nebo nedochází ke zkratu.**

Rc-model se pohybuje pomalu:

- **Zkontrolujte stav baterie, proveďte výměnu, nebo v případě, že skončila její životnost, proveďte výměnu.**

Baterii není možné nabíjet:

- **Zkontrolujte stav pojistky, případně proveďte její výměnu.**
- **Zkontrolujte stav baterie a nabíječky.**

Rc-model vydává nepřirozené zvuky:

- **Zkontrolujte kola, zavěšení kol a stav převodovky.**

14

rcvelkosklad.cz

Pozor

Dbejte na správnou kompletaci jednotlivých částí rc-modelu a vyhledejte pomoc zkušené osoby, nebo dospělého.

Rc-model obsahuje malé části, nebezpečí udušení, chraňte před malými dětmi.

Pravidelně kontrolujte stav rc-modelu a dbejte na správnou údržbu.

Správně zapojte baterie a dbejte na správnou polaritu.

Vždy k nabíjení používejte originální nabíječku dodávanou s rc-modelem.

Rc-model se skládá z mechanických částí, dbejte na správnou manipulaci

a chraňte jej před dětmi.

Vždy používejte baterie stejného složení a nikdy nekombinujte baterie s různou mírou nabití, nebo s jinou konstrukcí. Dbejte na doporučení výrobce a nabíjecí baterie musí být v průběhu nabíjení pod stálým dohledem dospělé osoby.

Vyměňte a zlikvidujte použité baterie. Baterie nesmí být v průběhu používání zkratovány kontaktem s kovovými předměty.

Pečlivě uschovejte návod k použití rc-modelu pro případ budoucího použití.

15

rcvelkosklad.cz

Důležité informace k použití Li-Po baterii

Důležité informace k použití Li-Po baterii

- **Nenabíjecí akumulátory by neměly být nabíjeny!**
- **Dobíjecí baterie / akumulátory nabíjejte pouze pod dohledem dospělých**
- **Různé typy baterií nebo nové a staré baterie nesmí být použity společně!**
- **Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!**

Vybité baterie z přístroje odstraňte a vyhazujte pouze do určených sběrných míst!

- **Dodaný akumulátor není zcela nabitý! Před použitím úplně nabijte akumulátor!**
- **Nabijte baterii ihned po použití!**
- **Během používání je akumulátor horký, nechte ho před uschováním modelu vychladnout!**
- **Nezkratujte akumulátor! To může v nejhorším případě způsobit požár a zkrátit jeho životnost**

16

rcvelkosklad.cz

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost v případě nefunkčnosti výrobku,

nebo škod, vzniklých při nesprávné manipulaci s výrobky.

Zákazník sám nese plnou odpovědnost, což zahrnuje mimo jiné, správné zacházení s baterií a dodržování nabíjecích postupů.

- * Nesprávné použití baterií může vést k požáru nebo chemickému popálení.**
- * Přetížením, nadměrným proudem, nebo úplným vybitím se drasticky ničí baterie.**
- * Mechanickým namáháním, drcením, mačkáním, ohýbáním, vrtáním se baterie zničí.**
- * Baterie neotevírejte ani nerozřezávejte, nevhazujte do ohně, chraňte před dětmi.**
- * Při manipulaci s poškozenými nebo tekoucími bateriemi postupujte s extrémní opatrností. To může vést ke zranění.**
- * Nikdy nezkratujte baterie, vždy připojujte na správnou polaritu**
- * Chraňte baterii před teplem nad 65 ° C, chraňte před horkými částmi.**

17

rcvelkosklad.cz

- * Před uložením (např. v zimě), nabijte baterii – nesmí být zcela vybitá. Baterie by se měla skladovat nabitá na 50%. Neskladujte baterii plně nabitou či vybitou!**
- * Obsah baterie se nesmí dostat do styku s pokožkou a očima.**
- * Při styku s kůží omývejte velkým množstvím vody.**
- * Při zasažení očí vyplachujte velkým množstvím vody a poradte se s lékařem.**
- * Přetížení: Pokud se nabíječka nevypne kvůli závadě, baterie se začínají spalovat. Proto nabíjení pravidelně monitorujte.**
- * Lithium polymerové články, nabíjejte pouze na nehořlavých podkladech a pod dozorem, hrozí vznícení!**
- * Pro nabíjení používejte pouze nabíječky určené pro Li-Po baterie. Při použití nesprávných nabíječek**

Neneseme žádnou odpovědnost. Obrovská hustota energie může lithiumpolymerové články vznítit.

Dodavatel neneseme žádnou odpovědnost v případě nefunkčnosti výrobku, nebo škod, vzniklých při nesprávné manipulaci s výrobky. Zákazník sám nese plnou odpovědnost, což zahrnuje mimo jiné, správné zacházení s baterií a dodržování nabíjecích postupů.

Fotografie, specifikace a popis výrobku se mohou lišit dle modelu a výbavy výrobku.