

Uživatelská příručka

Dětské tříkolové šlapadlo/ tahač 2 v 1 ID: F16black



Tříkolka je skvělým zpestřením pro děti a zároveň usnadněním cesty pro rodiče. Dětská tříkolka je produkt pro děti od 1 do 5 let.

Obsah balení

Řídítka

Zadní a přední odkládací koš



Přední kolo

Zadní kola

Rám

Zadní vodící tyč

Přední blatník

Zvonek



Protiskluzové pedály



Kompletace výrobku

Namontujte rám a přední kola podle obrázku a potom namontujte říditka (při instalaci je nainstalován také přední koš)

Dále namontujte brzdu zadního kola (mějte na paměti, že bajonet uvnitř brzdy by měl být vyrovnán) Po instalaci brzdy namontujte zadní kolo a zasuňte ojnici.

Poté namontujte táhlo (blíže se podívejte na obrázek a nosit ho shora)

Potom namontujte sedadlo a zadní koš.

Nakonec upevněte vodící tyč.

Bezpečné použití tříkolky

Vždy používejte tříkolku na rovné a volné ploše. Travnatý povrch pro pohyb není vhodný. Tříkolka je vhodná pro děti mladší 60 měsíců s maximální hmotností 30 kg.

Dítě se nesmí dotýkat pohyblivých částí v průběhu jejich pohybu, aby nedošlo ke zranění.



- Používejte schválené ochranné prostředky (chrániče, helma) noste vhodnou obuv.
- Pozorně si přečtěte manuál před prvním použitím. Uchovejte si manuál pro budoucí reference. Nesprávné nebo nevhodné zacházení může vést ke zranění dítěte.
- Držte mimo otevřený oheň.
- Sestavení může být provedeno pouze dospělou osobou.

- Tento produkt není určen pro použití na silnicích.
- Děti by měly být položeny nohy na opěře pro nohy, aby nebyly zraněny pohybujícími se pedály.
- Používejte produkt tak abyste neohrožovali okolí.
- Zkontrolujte před každou jízdou, zda jsou všechny šrouby a matice utáhnuty. "
- Zkontrolujte, zda je produkt správně sestavený abyste předešli úrazu dítěte.
- Nepřetěžujte zařízení.
- Nepoužívejte produkt ve vlhkém prostředí, chladných nebo horkých teplotách.
- Nepoužívejte večer a za snížené viditelnosti.
- Produkt může být používán pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nenarážejte do pevných předmětů.
- Všechn balící a ochranný materiál vyhod'te do popelnice podle místní vyhlášky a regulací.
- Použití anti – korozního oleje na svařované části může snížit riziko koroze.
- Dítě může produkt používat pro jízdu, kdy používá pedály pod dohledem dospělé osoby. Pokud je dítě tlačeno dospělou osobou musí položit nohy na odpočívadlo pro nohy.

Údržba

Nevystavujte přímému slunečnímu záření, slunce může způsobit ztrátu nebo vyblednutí barev. Tříkolku skladujte v chladném prostředí, pokud ji nepoužíváte.

Udržujte tříkolku v bezpečné vzdálenosti od vody a vlhkého prostředí.

Neotírejte tříkolku mokrým hadrem, můžete tak způsobit, že tříkolka ztratí lesk.

Svařovací části občas natřete přírodním olejem, zabráníte tak korozi.

Fotografie, specifikace a popis výrobku se mohou lišit dle modelu a výbavy výrobku.