

Uživatelská příručka

Odrážedlo 2v1



Obsah

Úvod	3
Upozornění	3
Technické specifikace	3
Seznámení s produktem.....	3
 Složení produktu	4
Používání produktu.....	5

Úvod

Děkujeme za zakoupení produktu, zároveň vás tímto žádáme o plnou pozornost v této příručce z důvodu bezpečnosti vás a vašeho okolí

Upozornění

- Ruce, vlasy, oblečení apod. mohou být zachyceny do pohyblivých částí, dbejte opatrnosti
- Pozor na ostré hrany modelu
- Používejte pouze dodané díly a příslušenství
- Kontrolujte poškození produktu, nepoužívejte produkt do odstranění závady
- Udržujte obal a všechny ostatní části, včetně pokynů pro budoucí použití
- Produkt obsahuje drobné části které je možné spolknout nebo vdechnout držte tyto díly mimo dosah dětí dokud nejsou pevně přidělané k produktu

Technické specifikace

- **Rozměry:** 57x25x52-76cm
- **Nosnost:** 25kg
- **Pro věk:** 3+

Seznámení s produktem





Složení produktu

- Zasuňte řídicí tyč do základny odrážedla
- Po zacvaknutí se ujistěte, že tyč pevně drží

- Kapsu s motivem berušky přiložte ze předu řídicí tyče a zduhé strany objímku
- Objímku ke kapse přišroubujte samozávrtnými šrouby
- Šrouby utahujte křížem



- Přiložte podpěru sedáku na spodní stranu sedáku do jedny ze 3 poloh
- Překryjte plastovým držákem (černá destička)
- Přišroubujte imbusovými šrouby v balení

- Druhý konec podpěry přidělejte k základně
- Zmačkněte obě větve podpěry
- Přeneste ji k základně odrážedla
- A uvolněte držení aby podpěra zapadla do zámků





- **Zasuňte sedák do základny pro sedák**

- **Použijte dlouhý imbusový šroub pro zafixování sedáku do základny**



Používání produktu

- **Pozor tento produkt nemá otáčivá řídítka, zatáčení se provádí nakláněním čímž reaguje pružinový mechanismus a otočí předními kolečky ve směru náklonu**
- **Teleskopická řídítka poskytují možnost změny výšky řídítek v rozmezí 56-76 cm**
- **Tento produkt je jak odrážedlem tak zároveň jednoduchou koloběžkou**
- **Sedák se dá měnit do jiné výškové polohy také podle potřeby v rozmezí 20 – 26,5cm**
- **Když chcete měnit výšku řídítek uvolněte svírací mechanismus a zmáčkněte pojistku na řídicí tyči aby jste mohli změnit výšku řídítek po cvaknutí pojistky zajistěte svírací mechanismus.**
- **Pro změnu výšky sedáku odšroubujte dlouhý imbusový šroub, uvolněte šrouby plastový držák přeneste podpěru na jiné místo ze spodní strany sedáku a zajistěte plastovým držákem, následně opět zasuňte do základny pro sedák a zafixujte dlouhým imbusovým šroubem**