



NO.777-213

BattleTank-X

Simulation Radio Control Battle Tank Series


Před použitím si manuál pozorně přečtěte.

Manuál

Obsah balení



Tank 2x



Ovladač 2x



Anténa 2x




Manuál 1x

Příprava


1. Zasuňte anténu do díry v ovladači a ji utáhněte – viz. obr.1



2. Šroubovákem povolte šroubek krytu baterií a vložte 4 AA baterie. Při vkládání dbejte na správnou polaritu. Poté kryt zavřete a utáhněte – viz obr.2




3. Zapněte ovladač – dejte vypínač do polohy ON. Stiskněte jakékoli tlačítko a indikátor se rozsvítí – viz obr. 3.




Nabíjení

2. Vypněte model tanku – dejte vypínač do polohy OFF. Otevřete kryt nabíjecího kabelu (obr.4) a zapojte kabel do konektoru pro nabíjení. Indikátor nabíjení bude svítit viz obr. 5.

1. Zhruba po deseti minutách nabíjení se indikátor nabíjení vypne a nabíjení je u konce. Model na jedno nabití vydrží jezdit okolo pěti minut.



obr.4



obr.5

Indikátor nabíjení svítí


Ovládání

1. Vytáhněte anténu pro lepší signál. Zapněte tank na spodní straně a položte jej na zem.
2. Indikátor se při stisknutí tlačítka rozsvítí.
3. Stiskněte tlačítko dopředu/dozadu a tank pojede dopředu nebo dozadu.
4. Stisknutím tlačítka vlevo/vpravo tank zatočí vlevo nebo vpravo.



Boj

Ujistěte se, že každý tank je naladěný na jiné frekvenci. Jestli ano, poté spolu mohou bojovat. Stiskněte tlačítko střelba a tím na protivníkov tank vystřelíte. Při zásahu se tank zachvěje a rozsvítí se kontrolka zásahu. Po čtvrtém zásahu je tank „zničen“.



Upozornění :

1. Vzdálenost mezi tanky by měla být menší než 1.5m
2. Umístění tanků by mělo být menší než 15 stupňů.

Upozornění

1. Model obsahuje malé části a není proto vhodný pro malé děti.
2. Pokud dochází k rušení signálu, změňte místo, kde si hrajete.
3. Pokud docházejí baterie, přestaňte jezdit a tanky nabíjte.
4. Model i vlnač skladujte v suchém větraném prostředí za pokojové teploty.
5. Nevhazujte model do ohně ani jej nepoládejte blízko zdroje tepla.
6. Model nesmí přijít do kontaktu s vodou.
7. Do ovladače patří 4 AA baterie.
8. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu.
9. Nabíjení baterií musí probíhat pod dozorem dospělého.
10. Nesměšujte nové a staré baterie ani různé typy baterií.
11. Model ani ovladač nezkratujte.
12. Nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny.
13. Před nabíjením baterie z ovladače vyndejte.
14. Nevhazujte baterie do ohně, do vody a ani je nerozebírejte.